

Puller US-12

Garanti 1 år (gäller ej draglinan).

Fast vänster/högermontering vid påskjutsbromsens originalbultar M12.

Montering av kopplingshjälp

1. Vänstermontering är att föredra, men kan på vissa släpfordon förhindras av att stödhjul eller handbromsens placering blockerar.
2. Kopplingshjälpens monterar genom att påskjutbromsens bakre M12 bult först demonteras. För in M12 bulten i kopplingshjälpens bakre hål och återmontera M12 bulten.
3. Den främre linstyrningen monterar på samma sätt vid M12 bulten framför.
4. Montera komplett draglina vid axeln, där linan låser sig själv utan knut.
5. Placera de självhäftande clipshållarna av plast på dragbalkens sida så de passar att hålla veven på plats under färd.
6. Kontrollera slutligen att M12 bultarna är ordentligt åtdragna.

Uppkoppling till dragkroken.

7. Frigör spärren för att kunna dra ut och placera draglinans ögla rund dragkroken.
8. Montera veven, anslut spärren till axeln och vinscha samman dragbil och släpfordon till kopplingsläge.
9. (Sitter släpfordonet av någon anledning fast, lossa bilens handbroms och låt bilen i stället komma bakåt till kopplingsläge).
10. Frigör spärren efter uppkoppling och lossa linan från dragkroken.
11. Vinscha in och häng upp linan på axeln, bakom nedfälld spärr.
12. Placera veven i plastclipsen som monterats vid dragbalken.
13. Smörj axeln vid behov

